

避雷针保护半径查询

避雷针高度 (m)	被保护面高度 (m) 滚球半径30m						
	0	1	2	3	4	5	6
1	7.5	--	--	--	--	--	--
2	10.5	3	--	--	--	--	--
3	13	5	2	--	--	--	--
4	14.5	7	4	1.5	--	--	--
5	16.5	8.5	5.5	3.5	1.5	--	--
6	18	10	7	4.5	3	1	--
7	19	11.5	8	6	4	2.5	1
8	20	12.5	9.5	7	5	3.5	2
9	21	13.5	10.5	8	6	4.5	3
10	22	14.5	11.5	9	7	5.5	4
避雷针高度 (m)	被保护面高度 (m) 滚球半径45m						
	0	1	2	3	4	5	6
1	9	--	--	--	--	--	--
2	13	3.5	--	--	--	--	--
3	16	6.5	2.5	--	--	--	--
4	18.5	9	5	2	--	--	--
5	20.5	11	7	4	2	--	--
6	22	13	9	6	3.5	1.5	--
7	24	14.5	10.5	7.5	5.5	3	1.5
8	25.5	16	12	9	7	4.5	3
9	27	17.5	13.5	10.5	8	6	4.5
10	28	18.5	15	12	9.5	7.5	5.5
避雷针高度 (m)	被保护面高度 (m) 滚球半径60m						
	0	1	2	3	4	5	6
1	10.5	--	--	--	--	--	--
2	15	4	--	--	--	--	--
3	18.7	7.5	3	--	--	--	--
4	21.5	10.5	6	2.5	--	--	--
5	23.5	13	8.5	5	2	--	--
6	26	15	10.5	7	4.5	2	--
7	28	17	12.5	9	6.5	4	1.5
8	29.5	19	14.5	11	8	5.5	3.5
9	31.5	20.5	16	12.5	10	7.5	5
10	33	22	17.5	14	11.5	9	7